


**mikser ręczny, mini MP 160 V.V., P 0.22 kW, U 230 V**

**Kod katalogowy: 711191**



Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V711191V01-01	Ramię z dzwonem	C001415
V711191V01-02	Stopa	C001896
V711191V01-03	Uszczelka	C001937
V711191V01-04	Głowica tnąca	C001887
V711191V01-05	Zestaw naprawczy głowicy	C001888
V711191V01-06	Wkład sprzęgła	C001938
V711191V01-07	Zestaw naprawczy	C001939
V711191V01-08	Obudowa zewnętrzna	C009517
V711191V01-09	Ośłona włącznika	C001889
V711191V01-10	Regulator obrotów	C001891
V711191V01-11	Przycisk	C001926
V711191V01-12	Narzędzie do demontażu	C001890
V711191V01-13	Wieszak	C001936
V711191V01-14	Tarcza do emulgowania	C001906
V711191V01-15	Śruba z zaślepką	C001931
V711191V01-16	Wentylator	C001894
V711191V01-17	Ośłona	C001893
V711191V01-18	Sprzęgło	C001288
V711191V01-19	Podstawa silnika	C001892
V711191V01-20	Opaska	
V711191V01-21	Ośłona silnika	C001895
V711191V01-22	O-ring	C001907
V711191V01-23	Ośłona	C001908
V711191V01-24	Płyta główna	C001910
V711191V01-25	Przewód zasilający	C001909
V711191V01-26	Szczotka	C001912
V711191V01-27	Przewody elektryczne	C001911
V711191V01-28	Silnik	C001905