


automatyczna wyciskarka do warzyw i owoców J80

Kod katalogowy: 483080



Nr części (V nr rys.nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V483080V02-01	Kompletna obudowa silnika	C012529
V483080V02-02	Dźwignia blokady	C007597
V483080V02-03	Element górny centrujący	C008771
V483080V02-04	uszczelniacz	C001792
V483080V02-05	Łożysko	C012184
V483080V02-06	Mechanizm włącznika sokowirówki	C007158
V483080V02-07	Lewy zespół łożyska	C012174
V483080V02-08	Mikrowłącznik	C011897
V483080V02-09	Prawy zespół łożyska	C012175
V483080V02-10	Uszczelniacz	C011898
V483080V02-11	Element dolny centrujący	C012356
V483080V02-12	Trzpień wałka napędowego	C011217
V483080V02-13	Łożysko	C009261
V483080V02-14	Ośłona silnika	C009893
V483080V02-15	Wentylator	C001365
V483080V02-16	Mocowanie włączników	
V483080V02-17	Ośłona wentylatora	C007210
V483080V02-18	Popychacz	C007307
V483080V02-19	Pokrywa	C007604
V483080V02-20	Filtr kompletny	C007754
V483080V02-21	Tarcza	C006968
V483080V02-22	Podkładka	C008618
V483080V02-23	Filtr	C006932
V483080V02-24	Mocowanie sitka	C007291
V483080V02-25	Kołnierz miski	C007835
V483080V02-26	Miska	C009172
V483080V02-27	Wylewka sokowirówki	C007048
V483080V02-28	Pojemnik	C007943
V483080V02-29	Nóżka	C001772
V483080V02-30	Zestaw śrub	
V483080V02-31	Tacka ociekowa	C007526
V483080V02-32	Rezystor	
V483080V02-33	Mocowanie zabezpieczające	
V483080V02-34	Zestaw śrub	
V483080V02-35	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V483080V02-36	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V483080V02-37	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V483080V02-38	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V483080V02-39	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V483080V02-40	Obudowa dolna	C007157
V483080V02-41	Przewód zasilający	C001771

Nr części (V nr rys.nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V483080V02-42	Silnik kompletny	C007209
V483080V02-43	Moduł hamujący	C001767
V483080V02-44	kondensator 60 μ F	C001866
V483080V02-45	Wyłącznik rozruchowy (cewka)	C001786