

mikser ręczny, CMP 300 Combi, P 0.35 kW, U 230 V

Kod katalogowy: 711302

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V711302V01-01	wieszak na mikser	
V711302V01-02	narzędzie do demontażu	C001960
V711302V01-03	kompletna stopa	C007194
V711302V01-04	stopa	C001956
V711302V01-05	Walek napędowy	C008465
V711302V01-06	Zestaw naprawczy wałka	C001949
V711302V01-07	Łożysko	C010568
V711302V01-08	Uszczelka 8x18x5	C009746
V711302V01-09	Sprzęgło głowicy	C001941
V711302V01-10	Uszczelka stopy	C001943
V711302V01-11	kompletna końcówka tnąca	C001962
V711302V01-12	Element tnący	C001961
V711302V01-13	Sprzęgło	C001942
V711302V01-14	Uszczelniaacz	C001817
V711302V01-15	Obudowa L+P zestaw	C001925
V711302V01-16	Ośłona przycisku	C007608
V711302V01-17	pokrętko regulatora obraotów	C001922
V711302V01-18	osłona wentylowana	C001924
V711302V01-19	zespół napędowy różgi	C001262
V711302V01-20	różga	C001950
V711302V01-21	Przekładnia	C001533
V711302V01-22	Górna obudowa zespołu napędowego różgi	C010328
V711302V01-23	Wspornik	C010329
V711302V01-24	Dolna obudowa zespołu napędowego różgi	C010330
V711302V01-25	Zestaw naprawczy zespołu napędowego różgi	C001689
V711302V01-26	Śruba z nakrętka	
V711302V01-27	mocowanie różg	C008736
V711302V01-28	Zestaw złączy	C007191
V711302V01-29	Śruba M4x25	C001940
V711302V01-30	popychacz przycisku	C001919
V711302V01-31	dźwignia popychacza przycisku	C001920
V711302V01-32	Śruba obudowy	C001921
V711302V01-33	Ośłona	
V711302V01-34	Ośłona silnika	C001935
V711302V01-35	Wentylator silnika	C001933
V711302V01-36	Ośłona wentylatora	C007364
V711302V01-37	Łożysko silnika	C007363
V711302V01-38	Uszczelka	C001947
V711302V01-39	Obudowa aluminiowa	C011411
V711302V01-40	sprzęgło	C001959
V711302V01-41	płyta sterująca	C001963
V711302V01-42	przewód zasilający	C001923

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V711302V01-43	Wirnik silnika	C001527
V711302V01-44	Szczotka silnika	C001932
V711302V01-45	Obudowa silnika	
V711302V01-46	silnik	C001964