

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V711242V01-01	Narzędzie do demontażu	C001890
V711242V01-02	Ramię z dzwonem	C001416
V711242V01-03	Ramię	C001897
V711242V01-04	Uszczelka	
V711242V01-05	Głowica tnąca	C001887
V711242V01-06	Zestaw naprawczy głowicy	C001888
V711242V01-07	Wkład sprężą	C001938
V711242V01-08	Zestaw naprawczy	C001939
V711242V01-09	Wieszak	
V711242V01-10	Obudowa zewnętrzna	C009517
V711242V01-11	Ośłona włącznika	C001889
V711242V01-12	Regulator obrotów	C001891
V711242V01-13	Przycisk	C001926
V711242V01-14	Głowica różg	C007054
V711242V01-15	Zestaw naprawczy z przekładniami	C012102
V711242V01-16	Ośłona dolna przekładni	
V711242V01-17	Śróbki mocujące	
V711242V01-18	Obudowa głowicy	
V711242V01-19	Podkładka	
V711242V01-20	Łożysko	
V711242V01-21	Tarcza do emulgowania	C001906
V711242V01-22	Trzepaczka	C001708
V711242V01-23	Śruba z zaślepką	C001931
V711242V01-24	Wentylator	C001894
V711242V01-25	Ośłona	C001893
V711242V01-26	Sprężę	C001288
V711242V01-27	Podstawa silnika	C001892
V711242V01-28	Opaska	
V711242V01-29	Ośłona silnika	C001895
V711242V01-30	O-ring	C001907
V711242V01-31	Ośłona	C001908
V711242V01-32	Płyta główna	C001910
V711242V01-33	Przewód zasilający	C001909
V711242V01-34	Szczotka	C001912
V711242V01-35	Przewody elektryczne	C001911
V711242V01-36	Silnik	C001904