




Multifunkcyjna mikiarka planetarna, V 10 I

Kod katalogowy: 783101







Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V783101V01-01	Pokrywa	
V783101V01-02	Mikroprzełącznik	
V783101V01-03	Oslona dzieży	
V783101V01-04	Mieszadło	
V783101V01-05	Dzieża	
V783101V01-06	Hak	
V783101V01-07	Przełącznik	
V783101V01-08	Przełącznik programu	
V783101V01-09	Przycisk zielony	
V783101V01-10	Różga	
V783101V01-11	Przełącznik prędkości	
V783101V01-12	Panel kontrolny	
V783101V01-13	Wyłącznik awaryjny	
V783101V01-14	Pasek 5M 565*25	
V783101V01-15	Koło pasowe 5M 22Z	
V783101V01-16	Pasek PJ635-Z8	
V783101V01-17	Koło pasowe 5M 87Z	
V783101V01-18	Koło pasowe 36-Z8	
V783101V01-19	Oś centralna	
V783101V01-20	Koło pasowe 170-Z8	
V783101V01-21	Silnik	
V783101V01-22	Oś środkowa	
V783101V01-23	Mikroprzełącznik	
V783101V01-24	Element podnoszenia dzieży	
V783101V01-25	Uchwyt	
V783101V01-26	Koło zębate planetarne	
V783101V01-27	Oś mieszania	
V783101V01-28	Płyta zasilająca	
V783101V01-29	Falownik	