


szatkownica do warzyw, CL30 BISTRO, P 0.5 kW, U 230 V

Kod katalogowy: 713300



Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V713300V01-01	pojemnik z pokrywą - komplet	C001402
V713300V01-02	pokrywka kompletna	C001630
V713300V01-03	popychacz z rączką	C001536
V713300V01-04	rączka	C001205
V713300V01-05	popychacz bez rączki	C001270
V713300V01-06	przewodnica popychacza	C001300
V713300V01-07	popychacz okrągły	C001352
V713300V01-08	pokrywa	C001298
V713300V01-09	tarcza odrzutnik	C001299
V713300V01-10	korpus dolny	C001297
V713300V01-11	obudowa silnika	C001707
V713300V01-12	Uszczelniacz	C001792
V713300V01-13	Oslona wentylatora	C001284
V713300V01-14	panel sterowania	C001706
V713300V01-15	oslona przednia	C001776
V713300V01-16	odbój gumowy	C001276
V713300V01-17	kontaktor	C001454
V713300V01-18	mocowanie płyty	C001237
V713300V01-19	ścianka mocowania płyty	C001236
V713300V01-20	mocowanie płyty	C001342
V713300V01-23	pasek wieloklinowy	C001809
V713300V01-24	koło pasowe	C001238
V713300V01-25	koło pasowe małe	C001239
V713300V01-26	łożysko	C001867
V713300V01-27	Wentylator	C001334
V713300V01-28	Oslona wentylatora silnika	
V713300V01-29	Tłumik drgań	
V713300V01-30	Oslona	
V713300V01-31	podstawa	C001606
V713300V01-32	Nóżka	C001772
V713300V01-33	Wyrzutnik kapusty	C008188
V713300V01-34	wał główny + mocowanie	C001489
V713300V01-35	wałek napędowy	C008818
V713300V01-36	przewód zasilający	C001815
V713300V01-37	silnik	C001581
V713300V01-38	płyta sterująca	C001266
V713300V01-40	kondensator 60 µF	C001866
V713300V01-41	wyłącznik rozruchowy(cewka)	C001786