

KUCHENKA MIKROFALOWA
MIKROWELLE
MICROWAVE OVEN

775402

PL
2-9

DE
10-17

EN
18-24



Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Aby zapewnić Państwu najlepsze rozwiązania techniczne urządzeń, stale rozwijamy je technologicznie. Z tego względu zdjęcia i rysunki w poniższej instrukcji mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

Aktualna instrukcja obsługi każdego urządzenia, dostępna jest na stronie internetowej www.stalgast.com w zakładce „pliki do pobrania” przy opisie produktu.

UWAGA: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń. Kopiowanie instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjalście.

Nieprzestrzeżenie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - **może to spowodować zagrożenie życia.**
- Chronь kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chronь go z dala od otwartego ognia. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął.
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.
- **Uwaga :** Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
- Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
- Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.

2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy użytkować urządzenia przy otwartych drzwiczkach, gdyż może to spowodować narażenie na silne działanie szkodliwej energii mikrofalowej. Ważne jest, aby nie zdejmować ani nie manipulować przy fabrycznie zamontowanych zamknięciach kuchenki.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy przednią ścianką kuchenki i drzwiczkami. Należy dbać, aby brud oraz pozostałości środków czyszczących nie gromadziły się na powierzchniach uszczelniających urządzenia.
- Nie należy użytkować kuchenki, gdy jest ona uszkodzona. Szczególnie ważne jest, aby drzwiczki kuchenki dokładnie zamykały się oraz, aby nie były uszkodzone następujące elementy urządzenia:
 - Drzwiczki (rygiel),
 - Zawiasy i zamek zatrzaskowy (uszkodzone lub poluzowane),
 - Uszczelki drzwiczek i inne powierzchnie uszczelniające.
- Naprawę lub regulację kuchenki może przeprowadzać jedynie odpowiednio wykwalifikowany personel serwisu technicznego.

OSTRZEŻENIE: Aby zredukować ryzyko poparzenia, porażenia elektrycznego, pożaru oraz innych obrażeń lub narażenia na silne działanie energii mikrofalowej należy:

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję.
- Użytkować urządzenie jedynie w celu dla którego zostało ono przeznaczone, jak opisano w niniejszej instrukcji obsługi. Nie stosować do kuchenki środków chemicznych powodujących korozję oraz gromadzenie się pary. Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania, gotowania i rozmrażania produktów spożywczych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
- Nie włączać urządzenia, kiedy jest ono puste.
- Nie użytkować kuchenki, kiedy jej przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli kuchenka nie działa prawidłowo lub jeśli została uszkodzona lub zrzucona. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem, należy dokonać wymiany przewodu u producenta, w serwisie naprawczym lub zlecić wymianę wykwalifikowanemu pracownikowi technicznemu.
- **OSTRZEŻENIE:** Dzieci mogą obsługiwać kuchenkę bez nadzoru osób dorosłych jedynie, w przypadku, gdy zostały one odpowiednio poinstruowane i są w stanie użytkować kuchenkę w bezpieczny sposób, a także rozumieją zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Aby zredukować ryzyko pożaru w komorze kuchenki należy:
 - W związku z możliwością zapalenia się papierowego lub plastikowego pojemnika, podgrzewając w nich pro-

dukty należy kontrolować wewnątrz kuchenki.

- Usunąć druciane zamknięcia papierowych i plastikowych toreb przed włożeniem ich do kuchenki.
- W przypadku zauważenia dymu wydostającego się z kuchenki, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania, a następnie pozostawić drzwi kuchenki zamknięte w celu zduśnięcia płomieni.
- Nie używać komory kuchenki do przechowywania produktów. Nie pozostawiać produktów papierowych, naczyń oraz produktów spożywczych wewnątrz komory kuchenki, gdy nie jest ona używana.

OSTRZEŻENIE: Z uwagi na możliwość eksplozji nie wolno podgrzewać płynów i produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

- Z uwagi na możliwość opóźnionego, gwałtownego wrzenia przy podgrzewaniu produktów płynnych należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania pojemnika z kuchenki.
- Nie należy używać kuchenki do smażenia produktów. Gorący olej może uszkodzić elementy kuchenki oraz pojemniki na żywność, a także spowodować poparzenia.
- Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do podgrzewania jaj w skorupce lub całych jaj gotowanych na twardo, gdyż mogą one eksplodować, nawet po zakończeniu procesu podgrzewania.
- Przed umieszczeniem produktów, które posiadają twardą skorupkę, takich jak ziemniaki, całe kabaczki, jabłka, kasztany itp, należy je nakłuć.
- Po podgrzaniu zawartości butelek do karmienia dzieci oraz innych potraw dla dzieci zawsze należy wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem jedzenia. Wymieszanie lub wstrząśnięcie pojemnika zapewni równomierne rozprowadzenie ciepła.
- Naczynia w których podgrzewa się produkty w kuchence, po zakończeniu procesu mogą być gorące od gotowanych w nich potraw, dlatego może być konieczne użycie specjalnych uchwytów lub rękawic termoochronnych w celu wyjmowania gorących naczyń z kuchenki.
- Przed użyciem naczyń do podgrzewania produktów należy sprawdzić czy są one odpowiednie do używania w kuchence mikrofalowej.
- **OSTRZEŻENIE:** Przeprowadzanie napraw lub serwisowanie kuchenki wymagające usunięcia jakiegokolwiek pokrywy chroniącej przed bezpośrednim oddziaływaniem energii mikrofalowej, przez osoby inne niż wykwalifikowani pracownicy serwisu technicznego jest bardzo niebezpieczne i może spowodować sytuację zagrażającą życiu lub zdrowiu.
- Dzieci przebywające w pobliżu urządzenia powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się one kuchenką.


3. DANE TECHNICZNE

Parametry zasilania	230 V~50 Hz
Moc	1550 W
Moc mikrofal	1000 W
Częstotliwość działania	2450 MHz
Wymiary zewnętrzne WxDxH	511x432x311 (mm)
Wymiary komory kuchenki WxDxH	327x346x200 (mm)
Pojemność	25 litrów
Waga netto	14,7 kg

4. MONTAŻ

4.1. Instalacja

- Upewnić się, że wszystkie elementy zabezpieczające zostały usunięte z wnętrza kuchenki.
- **OSTRZEŻENIE:** Należy sprawdzić czy kuchenka nie jest uszkodzona, czy drzwiczki nie są nieprawidłowo zamontowane lub wygięte, czy uszczelki drzwiczek oraz inne powierzchnie uszczelniające nie są uszkodzone, czy zawiasy oraz zamek zatrzaskowy drzwiczek nie są poluzowane lub zepsute oraz czy wewnątrz komory kuchenki oraz na jej drzwiczkach nie ma żadnych wgnieceń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie należy włączać kuchenki. Konieczne jest wezwanie wykwalifikowanego pracownika serwisu naprawczego.
- Kuchenkę należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni, która nie tylko wytrzyma ciężar samego urządzenia, ale także ciężar najcięższych produktów, które będą Państwo przygotowywać w kuchence.
- Kuchenkę należy zainstalować z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Należy unikać miejsc o dużej wilgotności. Nie ustawiać kuchenki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Dla prawidłowego funkcjonowania kuchenki należy zapewnić jej odpowiednią wentylację. Nie wolno zasłaniać, ani w żaden sposób blokować otworów wlotowych i wylotowych urządzenia. Nie należy usuwać nóżek.



- Należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony oraz nie został umieszczony pod kuchenką lub ponad gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.
- Gniazdo zasilające musi być łatwo dostępne, aby w przypadku sytuacji awaryjnej można było szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

- Nie należy użytkować kuchenki na zewnątrz pomieszczeń.

4.2. Uziemienie

Urządzenie musi zostać uziemione. Kuchenka została wyposażona w przewód zasilający z przewodem uziemiającym oraz wtyczką z gniazdem uziemiającym. Kabel musi być podłączony do odpowiednio zainstalowanego i uziemionego ściennego gniazda wtykowego. W przypadku krótkiego spięcia uziemienie redukuje ryzyko porażenia elektrycznego zapewniając przepływ prądu na przewód uziemiający. Zaleca się podłączenie kuchenki do oddzielnego obwodu zasilającego, do którego nie zostało podłączone żadne inne urządzenie. Użycie wysokiego napięcia jest niebezpieczne i może spowodować pożar lub w inny sposób uszkodzić urządzenie.

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użycie wtyczki z uziemieniem może spowodować ryzyko porażenia elektrycznego.

Uwagi:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia oraz instalacji elektrycznej należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu naprawczego.

Zarówno producent jak i dostawca urządzenia nie ponoszą jakakolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób poniesione w wyniku nieprzestrzegania wymagań dotyczących podłączeń elektrycznych.

4.3. Zakłócenia radiowe


1. Działanie kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia Państwa odbiorników radiowych, telewizyjnych oraz innych sprzętów tego rodzaju.

2. W przypadku zaobserwowania zakłóceń można je zredukować lub całkowicie wyeliminować za pomocą następujących środków:

- Oczyszczenie drzwiczek kuchenki i powierzchni uszczelniających.
- Zmiana ustawienia anteny odbiorczej odbiornika radiowego lub telewizyjnego.
- Zmiana ustawienia kuchenki w stosunku do innych odbiorników.
- Odsunięcie kuchenki od odbiornika.
- Podłączenie kuchenki do innego gniazda zasilającego, tak aby kuchenka i odbiornik były podłączone do innych obwodów elektrycznych.

5. INFORMACJE OGÓLNE

5.1. Panel sterowania



1. Przyciski wyboru mocy 0, 20 (rozmrzanie), 50, 70 %
2. Przycisk czasu pracy
3. Przycisk X2
4. Przycisk zatrzymania/anulowania
5. Przycisk Start
6. Klawiatura numeryczna

5.2. Zasady podgrzewania w kuchence mikrofalowej

- Produkty spożywcze należy starannie rozmieścić w kuchence. Najgrubsze części produktów należy umieścić jak najbliżej brzegu naczynia.
- Rozważnie dostosować czas podgrzewania. Wybrać najkrótszy wskazany czas obróbki i w razie potrzeby wydłużyć go. Produkty podgrzewane zbyt długo mogą zacząć się dymić lub nawet zapalić się.
- Podczas podgrzewania produkty spożywcze należy przykryć. Przykrywka chroni przed rozpryskiwaniem jedzenia i pomaga w jego równomiernym podgrzewaniu.
- Aby przyspieszyć proces obróbki produktów takich jak kurczak czy hamburgery należy obrócić je podczas obróbki. Duże porcje jedzenia takie jak pieczeń muszą zostać przynajmniej raz obrócone.

- Drobne produkty jak klopsiki należy mieszać lub zmieniać ich położenie podczas podgrzewania, przemieszczając produkty z góry na dół i ze środka na brzeg pojemnika.

5.3. Pojemniki

- Idealnym pojemnikiem do użytkowania w kuchence mikrofalowej jest taki pojemnik, który przepuszcza energię mikrofalową do wnętrza umożliwiając podgrzanie jedzenia.
- Mikrofałe nie przenikają przez metal, więc do podgrzewania produktów w kuchence nie należy używać pojemników i naczyń metalowych, ani takich, które są zdobione lub wykładane metalem.
- W kuchence mikrofalowej nie należy używać pojemników wykonanych z papieru odzyskanego w procesie recyklingu, ponieważ mogą one zawierać śladowe ilości metalu, które mogą wywołać iskrę i/lub pożar.
- Zaleca się używanie naczyń okrągłych lub owalnych zamiast kwadratowych i prostokątnych jako, że produkty znajdujące się w rogach naczynia mogą ulec rozgotowaniu.

Poniższa lista pomoże Państwu w doborze odpowiednich pojemników.

Naczynia kuchenne	Mikrofalówka
Szkoło żaroodporne	Tak
Szkoło nie żaroodporne	Nie
Ceramika żaroodporna	Tak
Naczynia plastikowe przystosowane do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych	Tak
Papier kuchenny	Tak
Taca metalowa	Nie
Ruszt metalowy	Nie
Folia aluminiowa i pojemniki z folii aluminiowej	Nie

5.4. Informacje dodatkowe

Dostępnych jest pięć poziomów mocy.


Poziom	High	M. High	Med.	Defrost	Hold
Moc	100%	70%	50%	20%	0%
Wyświetlacz	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

5.5. Stosowanie fabrycznie ustawionych programów czasowych

Kuchenka posiada przyciski wyboru programu obróbki z fabrycznie ustawionymi czasami.

przyciski programu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	0'10"	0'20"	0'30"	0'45"	1'00"	1'30"	2'00"	3'00"	4'00"	5'00"
X2 + przycisk programu	0'20"	0'40"	1'00"	1'30"	2'00"	3'00"	4'00"	6'00"	8'00"	10'00"
Moc	100%									

6. OBSŁUGA URZĄDZENIA

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się „ _ _ _ _ _ „. Po naciśnięciu przycisku „  „, na wyświetlaczu pojawi się 00:00. Kuchenka mikrofalowa jest teraz gotowa do użycia. Jest to tryb gotowości.


6.1. Szybka obsługa

- Użytkownik może ręcznie wprowadzić czas pracy i poziom mocy.
- Wprowadź żądany czas za pomocą klawiatury numerycznej.
- Naciśnij przycisk Defrost, Medium lub Medium Hi, aby określić poziom mocy. Na wyświetlaczu pojawi się wybrany poziom. Jeśli ten sam przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, moc zmieni się na PL10 (poziom mocy 10 lub pełna moc). Jeśli nie wybrano żadnej mocy, PL10 jest wartością domyślną.
- Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć pracę urządzenia. Czas zostanie wyświetlony na wyświetlaczu.
- **Uwaga:** Naciśnięcie przycisku X2 spowoduje podwojenie czasu pracy. Naciśnij przycisk Stop w dowolnym trybie, aby wstrzymać pracę. Dwukrotne naciśnięcie spowoduje anulowanie trybu i powrót do „Trybu gotowości”.


6.2. Tryb programowania

Tryb ten umożliwia użytkownikowi przypisanie czasów i poziomów mocy do przycisków numerycznych klawiatury.


1. Otwórz drzwi, naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny 1 przez 5 sekund. Brzęczyk zabrmi jeden raz. Tryb programowania jest włączony.
2. Na wyświetlaczu pojawi się „ProG”.
3. Wybierz żądaną lokalizację programowania za pomocą klawiatury numerycznej 0-9.
4. Wybierz żądany poziom mocy. Na wyświetlaczu pojawi się wybraną moc. Jeśli ten sam przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, moc zmieni się na PL10. Jeśli nie wybrano żadnej mocy, „PL10” jest wartością domyślną.
5. Aby zmienić parametry: Po naciśnięciu przycisku „X2” na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CF:XX”. Domyślnym współczynnikiem jest 80%. Na wyświetlaczu pojawi się „CF:80”. Aby zmienić moc urządzenia, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków numerycznych.

6. Po ustawieniu czasu i mocy naciśnij „  „ w ciągu 30 sekund, program obróbki termicznej zostanie zapisany. Po

zapisaniu programu wyświetlony zostanie komunikat „ProG”.

7. Jeśli cały czas programowania przekroczy MAX.time opcji użytkownika 7, po naciśnięciu „ Start”, w celu zapisania programu, brzęczyk zabrmi trzy razy krótko, aby poinformować, że czas jest nieaktywny. Następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania „ProG”. Czas ustawiony wcześniej nie ulegnie zmianie.

8. Zamknij drzwiczki, kuchenka powróci do trybu gotowości. Jeśli podczas procesu ustawiania zostanie naciśnięty

przycisk „ Stop Reset”, kuchenka przełączy się w tryb otwierania drzwiczek. Program, który nie został zapisany, zostanie utracony. Jeśli istnieje program zapisany jako procedura pamięci, naciśnięcie odpowiedniego przycisku numerycznego spowoduje uruchomienie zapisanego programu. Jeśli nie ma zapisanego programu, po naciśnięciu przycisku numerycznego rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie nie będzie działać.


Na przykład: ustaw program


Program; poziom mocy PL7 i czas pracy 1 minuta i 25 sekund.

Krok 1: W stanie gotowości naciśnij przycisk numeryczny „1” przez 5 sekund, na wyświetlaczu pojawi się „ProG”.

Krok 2: Naciśnij przycisk numeryczny „3”, program zostanie zapisany w pozycji „3”.

Krok 3: Naciśnij przyciski numeryczne „1”, „2” i „5”, aby wprowadzić czas.

Krok 4: Naciśnij przycisk „ Med-Hi 70%”, na wyświetlaczu pojawi się „PL7”. Ustawienie zostało zakończone.

Krok 5: Naciśnij „ Start”, aby zapisać. Przy następnym użyciu programu wystarczy nacisnąć przycisk „3”, aby uruchomić powiązany program.

Uwaga:

W przypadku odcięcia zasilania zapisany program nie zostanie utracony.

Jeśli program wymaga zresetowania, wystarczy powtórzyć powyższe kroki.

Naciśnięcie przycisku „ Stop Reset”, w ostatnim kroku spowoduje powrót do trybu gotowości. Ustawienie będzie niedostępne.

Uwaga: Naciśnięcie przycisku X2 spowoduje podwojenie czasu pracy w trybie programowania. Naciśnij przycisk Stop w dowolnym trybie, aby wstrzymać pracę. Dwukrotne naciśnięcie spowoduje anulowanie trybu i powrót do „Trybu gotowości”.

Przykład: Dla czasu pracy 1 minuta i 15 sekund przy 50% mocy za pomocą przycisku numer 4.


1. Otwórz drzwiczki kuchenki i naciśnij przycisk numeryczny 1 przez 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się ProG.
2. Naciśnij przycisk numeryczny 4. Program zostanie zapisany w „4”.
3. Naciśnij przycisk wprowadzania czasu. Na wyświetlaczu pojawi się 0:00
4. Naciśnij przyciski numeryczne 1, 1 i 5, aby wprowadzić czas. Na wyświetlaczu pojawi się 1:15.
5. Naciśnij przycisk Średni 50%, aby wprowadzić poziom. Wyświetlacz pokaże PL5.
6. Naciśnij przycisk Start, aby zapisać.
7. Zamknąć drzwiczki kuchenki.

Aby użyć tego programu, naciśnij „4”. Kuchenka będzie działać przez 1:15 przy 50% mocy.


6.3. Programowanie etapów pracy


Umożliwia użytkownikowi przygotowanie potraw na różnych poziomach mocy.

1. W trybie obróbki lub trybie pamięci można ustawić maksymalnie trzy etapy.

Po ustawieniu mocy i czasu dla pierwszego etapu, naciśnij przycisk „ Time Entry”, aby ustawić drugi etap.

Tę samą czynność należy wykonać, aby ustawić trzeci stopień.

2. Podczas ustawiania drugiego lub trzeciego etapu naciśnij przycisk „ Time Entry”, na wyświetlaczu pojawi się „S-2” lub „S-3”.



3. Naciśnij przycisk „ Start”, aby rozpocząć pracę urządzenia.

Przykład: Aby ustawić trzy etapy jako tryb pamięci. Pierwszy etap to PL7, a czas to 1 minuta 25 sekund. Drugi etap to PL5 z czasem 5 minut i 40 sekund. Kroki są następujące.


- a. Stan gotowości, naciśnij „1” przez 5 sekund, dioda LED wyświetli „ProG”.
- b. Naciśnij przyciski numeryczne „3”, aby zapisać program w „3”.
- c. Naciśnij „1”, „2”, „5”, aby wprowadzić czas. Wyświetli się „1:25”.

- d. Naciśnij „ Med-Hi 70%”, na wyświetlaczu pojawi się „PL7”.

Pierwszy etap został zakończony.

- e. Naciśnij , na wyświetlaczu pojawi się „S-2”.
- f. Naciśnij przycisk „5”, „4”, „0”, na wyświetlaczu pojawi się „5:40”.
- g. Naciśnij , na wyświetlaczu pojawi się „PL5”.

Drugi etap został zakończony.

- h. Naciśnij , aby zapisać program.


6.4. Korzystanie z trybu opcji


1. Otwórz drzwiczki piekarnika i naciśnij przycisk „2” przez 5 sekund. Brzęczyk zabrmi raz i nastąpi przejście do tego trybu.
2. Na wyświetlaczu pojawi się „OP: - -”.
3. Naciśnij dowolny przycisk numeryczny, aby przejść do odpowiedniego ustawienia trybu.

Na przykład: aby ustawić głośność brzęczyka na średni. Naciśnij „ 2 ”, na wyświetlaczu pojawi się „OP:22”.

Jeśli chcesz zmienić, naciskaj „2”, na wyświetlaczu pojawi się „OP:20”, „OP:21”, „OP:22”, „OP:23”, „OP:20” w cyklu.

4. Naciśnij , aby zapisać bieżące ustawienie. Po zapisaniu ponownie wyświetlony zostanie komunikat „OP: - -”.

5. Podczas procesu ustawiania naciśnij , aby przejść do trybu otwarcia drzwi. Zamknięcie drzwi spowoduje przejście do trybu gotowości.

6. Jeśli przycisk , nie zostanie naciśnięty na ostatnim etapie, program nie zostanie zapisany, lecz pozostanie na poprzednim poziomie.

Opcja	Ustawienie*	Opis
Dźwięk EOC	OP:10	3-sekundowy sygnał dźwiękowy
	OP:11	Ciągły sygnał dźwiękowy
	OP:12	5 szybkich sygnałów dźwiękowych, powtarzających się
Głośność sygnału	OP:20	Sygnał dźwiękowy wyłączony
	OP:21	Niski
	OP:22	Średni
	OP:23	Wysoki
Sygnał dźwiękowy Wł./Wył	OP:30	Sygnał dźwiękowy wyłączony
	OP:31	Sygnał dźwiękowy włączony
Okno klawiatury	OP:40	15 sekund
	OP:41	30 sekund
	OP:42	60 sekund
	OP:43	120 sekund
Na bieżąco	OP:50	Wyłączone
	OP:51	Włączone
Zerowanie otworzeń drzwi	OP:60	Reset drzwi Wyłączony
	OP:61	Reset drzwi Włączony
Maksymalny czas	OP:70	Maksymalny czas pracy 60 minut
	OP:71	Maksymalny czas pracy 10 minut
Programowanie ręczne	OP:80	Wyłączenie programowania ręcznego
	OP:81	Włączenie programowania ręcznego
Dwucyfrowy	OP:90	Tryb jednocyfrowy - 10 programów
	OP:91	Tryb dwucyfrowy-100 programów

* - Pogrubiony tekst oznacza wartości ustawione fabrycznie

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Sprawdź problem, korzystając z poniższej tabeli i wypróbuj rozwiązania dla każdego problemu. Jeśli kuchenka mikrofalowa nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

PROBLEMY	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie uruchamia się	Przewód elektryczny do kuchenki jest nie jest podłączony. Drzwiczki są otwarte. Ustawiono niewłaściwy tryb pracy.	Podłącz wtyczkę do gniazdka. Zamknij drzwiczki i spróbuj ponownie. Sprawdź instrukcje.
Wyładowanie łukowe lub iskrzenie	Zastosowano materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej. Kuchenka jest używana z pustą komorą. Resztki jedzenia pozostały w komorze.	Należy używać wyłącznie naczyń nadających się do użytku w kuchenkach mikrofalowych. Nie używać pustej kuchenki. Wyczyść komorę mokrym ręcznikiem i wytrzyj do sucha.
Nierównomiernie podgrzanie żywność	Zastosowano materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej. Żywność nie jest całkowicie rozmrożona. Czas i poziom mocy grzania nie jest odpowiedni. Żywność nie jest obracana ani mieszana.	Należy używać wyłącznie naczyń nadających się do użytku w kuchenkach mikrofalowych. Całkowicie rozmrozić żywność. Użyj prawidłowego czasu pracy i poziomu mocy. Należy obracać lub mieszać żywność.
Przegrzana żywność	Czas nagrzewania, poziom mocy nie jest odpowiedni.	Użyj prawidłowego czasu a, poziom mocy.
Niedogrzana żywność	Zastosowano materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej. Żywność nie jest całkowicie rozmrożona. Otwory wentylacyjne urządzenia są zasłonięte. Czas nagrzewania, poziom mocy jest nie jest odpowiedni.	Należy używać wyłącznie naczyń nadających się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Całkowicie rozmrozić żywność. Sprawdź, czy otwory wentylacyjne kuchenki nie są zasłonięte. Użyj prawidłowego czasu pracy i poziomu mocy.
Niewłaściwe odmrażanie	Zastosowano materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej. Czas rozmrażania jest zbyt krótki. Żywność nie jest obracana ani mieszana.	Należy używać wyłącznie naczyń nadających się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Ustawić dłuższy czas rozmrażania. Należy obracać lub mieszać żywność.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wnętrze urządzenia należy utrzymywać w czystości. W przypadku, gdy ściany urządzenia zostaną opryskane produktem lub produkt wykipi, należy je przetrzeć wilgotną szmatką. Jeżeli komora jest bardzo brudna można użyć delikatnego detergentu. Należy unikać stosowania detergentów w sprayu, o właściwościach żrących, ponieważ mogą one wywołać plamy na powierzchni drzwi lub spowodować ich zmatowienie.
- Zewnętrzną część drzwi należy myć wilgotną szmatką. Nie należy dopuszczać do przenikania wody do otworów wentylacyjnych w celu zapobiegnięcia uszkodzenia urządzenia.
- Drzwi oraz okienko należy z obydwu stron wytrzeć do sucha szmatką, a uszczelkę i pozostałe elementy drzwi myć regularnie wilgotną szmatką w celu usunięcia resztek produktów. Nie należy używać żrących detergentów.
- Nie można dopuścić do zamoczenia panelu kontrolnego. Należy go czyścić miękką, wilgotną szmatką. Podczas czyszczenia panelu kontrolnego należy trzymać drzwi otwarte, gdyż zapobiega to przypadkowemu włączeniu urządzenia.
- W przypadku, gdy wewnątrz i na zewnątrz drzwi urządzenia zbiera się para należy ją wytrzeć miękką szmatką. Może się tak zdarzyć, gdy urządzenie będzie pracować w wilgotnym środowisku.
- Okresowo niezbędne jest wyjęcie szklanej tacy w celu jej umycia w wodzie z mydłem lub w zmywarce.
- Komora urządzenia powinna być regularnie czyszczona w celu uniknięcia nadmiernego hałasu. Dolną powierzchnię komory należy umyć delikatnym detergentem.
- Nieprzyjemnego zapachu, który gromadzi się wewnątrz komory urządzenia można się pozbyć poprzez umieszczenie naczynia z wyciśniętym sokiem z cytryny i kawałkami jej skórki w środku komory, a następnie włączenie mikrofal na 5 minut. Po tym czasie wnętrze komory należy dokładnie wytrzeć i wysuszyć.
- W celu wymiany oświetlenia należy się skontaktować z pracownikiem serwisu technicznego.
- Urządzenie należy regularnie czyścić i usuwać resztki produktów pozostałe wewnątrz jego komory. Niezastosowanie się do tej zasady doprowadzi do pogorszenia się stanu wnętrza komory, co może stać się przyczyną skrócenia czasu użyteczności urządzenia, a także może mieć wpływ na pogorszenie warunków bezpieczeństwa.
- Niedozwolone jest wyrzucanie urządzenia do domowego kosza na śmieci, ponieważ urządzenie powinno zostać poddane utylizacji.

9. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

- **Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.** Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt.
- **Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.** Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy., a także na www.electro-system.pl.
- **Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.** Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
- **Oddaj zużyty sprzęt nie ruszając się z domu.** Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami Grożą Ci za to wysokie kary pieniężne.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

10. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

Skutki nieprawidłowego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz niewłaściwej codziennej konserwacji nie polegają na naprawie gwarancyjnej.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje także: uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie sich bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung durch. Jegliches Kopieren dieser Bedienungsanleitung ohne Zustimmung des Herstellers ist verboten. Die Bilder und Zeichnungen wurden anschaulich dargestellt und können von Ihrem Gerät abweichen.

VORSICHT: Die Bedienungsanleitung soll an einem sicheren und für das Personal allgemein zugänglichen Platz aufbewahrt werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Parameter bei den Geräten ohne Ankündigung zu ändern.

1. SICHERHEITSHINWEISE

- Fehlbedienung oder unsachgemäßer Gebrauch können starke Beschädigungen am Gerät oder Menschenverletzung zur Folge haben.
- Das Gerät kann nur zu dem Zwecke genutzt werden, zu dem es entwickelt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die auf eine fehlerhafte Bedienung oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.
- Bei der Nutzung schützen Sie das Gerät und den Stecker des Stromversorgungskabels vor dem Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Fällt das Gerät aus Versehen ins Wasser, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und nachfolgend von einem Fachmann überprüfen lassen.

Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann Lebensgefahr bestehen.

- Öffnen Sie nie selbst das Gehäuse des Geräts.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen im Gehäuse des Geräts.
- Fassen Sie den Stecker des Stromversorgungskabels nie mit nassen Händen an.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Steckers und des Kabels. Sind der Stecker oder das Kabel beschädigt, beauftragen Sie eine Fachservicestelle mit der Reparatur.
- Fällt das Gerät hin oder wird es auf eine andere Weise beschädigt, soll es vor weiterem Gebrauch immer geprüft werden und evtl. in einer Fachservicestelle repariert werden.
- Reparieren Sie nie das Gerät selbst - es besteht Lebensgefahr.
- Schützen Sie das Stromversorgungskabel vor dem Kontakt mit scharfen oder heißen Gegenständen und halten Sie es weit von offenem Feuer fern. Wollen Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen, dann halten Sie immer den Stecker in der Hand, ziehen Sie nie an dem Kabel.
- Sichern Sie das Stromversorgungskabel auf solche Weise, so dass es nicht aus Versehen aus der Steckdose gezogen werden kann, oder dass niemand darüber stolpert.
- Kontrollieren Sie den Betrieb des Geräts während seiner Nutzung.
- Vermeiden Sie die Nutzung des Geräts durch Minderjährige, Personen mit verminderten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie unerfahrene Personen oder Personen ohne Kenntnis. Die oben genannten Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer für die Sicherheit zuständigen Person bedienen.
- Wird das Gerät zeitweilig nicht benutzt oder gereinigt, schalten Sie es von der Betriebsspannung ab.
- **VORSICHT!** Wird der Stecker des Stromversorgungskabels zum Stecker angeschaltet, bleibt das Gerät die ganze Zeit unter Spannung.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie nie das Gerät am Stromversorgungskabel.

2. SICHERHEITSBEDINGUNGEN

- Betreiben Sie das Gerät nicht bei geöffneter Tür, da Sie dadurch starker, schädlicher Mikrowellenenergie ausgesetzt werden können. Die werkseitig angebrachten Backofendichtungen dürfen auf keinen Fall entfernt oder manipuliert werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände zwischen Herdfront und Tür. Achten Sie darauf, dass sich keine Schmutz- und Reinigungsmittelreste auf den Dichtungsflächen des Geräts ansammeln.
- Benutzen Sie den Herd nicht, wenn er beschädigt ist. Es ist besonders wichtig, dass die Herdtür dicht schließt und dass die folgenden Geräteteile nicht beschädigt werden:
 - Türen (Riegel),
 - Scharniere und Fallenschloss (beschädigt oder lose),
 - Türdichtungen und andere Dichtungsflächen.
- Nur entsprechend qualifiziertes technisches Servicepersonal darf den Herd reparieren oder einstellen.

WARNUNG: Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden und anderen Verletzungen zu vermeiden, setzen Sie sich bitte keiner starken Mikrowellenenergie aus:

- Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den Zweck, für den es bestimmt ist, wie in dieser Anleitung beschrieben. Wenden Sie keine ätzenden Chemikalien an und vermeiden Sie Dampfbildung am Herd. Das Gerät ist zum Erwärmen, Garen und Auftauen von Lebensmitteln bestimmt. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch in der Industrie oder im Labor bestimmt.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es leer ist.
- Verwenden Sie den Herd nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn der Herd nicht richtig funktioniert oder wenn er beschädigt wurde oder heruntergefallen ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es durch den Hersteller, einen Reparaturdienst oder einen qualifizierten Techniker austauschen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Kinder dürfen den Herd nur dann ohne Aufsicht von Erwachsenen bedienen, wenn sie ordnungsgemäß eingewiesen wurden und in der Lage sind, den Herd sicher zu bedienen und die mit einer unsachgemäßen Benutzung des Geräts verbundenen Risiken zu verstehen.
- Um das Risiko eines Brandes im Herdraum zu verringern, sollten Sie:
 - Da ein Papier- oder Kunststoffbehälter Feuer fangen kann, kontrollieren Sie das Innere des Herdes, wenn Sie Produkte darin erhitzen.
 - Entfernen Sie die Drahtverschlüsse von Papier- und Plastiktüten, bevor Sie sie in den Herd stellen.
 - Wenn Sie Rauch aus dem Herd kommen sehen, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie die Tür des Herdes geschlossen, um die Flammen zu ersticken.
 - Verwenden Sie das Kochfach nicht zur Aufbewahrung von Produkten. Lassen Sie keine Papierprodukte, Uten-

silien oder Lebensmittel im Garraum liegen, wenn Sie ihn nicht benutzen.

WARNUNG: Wegen der Explosionsgefahr dürfen Flüssigkeiten und Lebensmittel nicht in geschlossenen Behältern erhitzt werden.

- Da es beim Erhitzen von flüssigen Produkten zu einem verzögerten, schnellen Sieden kommen kann, ist beim Herausnehmen des Behälters aus dem Herd besondere Vorsicht geboten.
- Verwenden Sie den Herd nicht zum Frittieren von Produkten. Heißes Öl kann Herdteile und Lebensmittelbehälter beschädigen und Verbrennungen verursachen.
- Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht zum Erhitzen von Eiern in der Schale oder ganzen hartgekochten Eiern, da diese explodieren können, auch wenn der Erhitzungsvorgang abgeschlossen ist.
- Stechen Sie Produkte mit harter Schale, wie Kartoffeln, ganze Kürbisse, Äpfel, Kastanien usw., vor dem Einlegen ein.
- Rühren Sie den Inhalt von Babyflaschen und anderer Babynahrung nach dem Erhitzen immer um und prüfen Sie die Temperatur, bevor Sie das Essen servieren. Durch Umrühren oder Schütteln des Behälters wird sichergestellt, dass sich die Wärme gleichmäßig verteilt.
- Geschirr, in dem Produkte im Kocher erwärmt werden, kann nach Beendigung des Vorgangs durch die darin gegarten Speisen noch heiß sein; daher kann es erforderlich sein, spezielle Griffe oder Hitzeschutzhandschuhe zu verwenden, um das heiße Geschirr aus dem Kocher zu nehmen.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung von Utensilien zum Erhitzen von Produkten, dass diese für den Gebrauch im Mikrowellenherd geeignet sind.
- **WARNUNG:** Die Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Gerät, die das Entfernen von Abdeckungen zum Schutz vor direkter Einwirkung von Mikrowellenenergie erfordern, durch andere Personen als qualifiziertes technisches Servicepersonal ist sehr gefährlich und kann zu einer lebensgefährlichen Situation oder zu Gesundheitsschäden führen.
- Kinder, die sich in der Nähe des Geräts aufhalten, sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Herd spielen.


3. TECHNISCHE DATEN

Stromversorgungsparameter	230 V~50 Hz
Leistung	1550 W
Mikrowellenleistung	1000 W
Frequenz des Betriebs	2450 MHz
Außenabmessungen BxTxH	511x432x311 (mm)
Abmessungen des Garraums BxTxH	327x346x200 (mm)
Fassungsvermögen	25 liter
Nettogewicht	14,7 kg

4. MONTAGE DES GERÄTS

4.1. Standort

- Vergewissern Sie sich, dass alle Sicherheitsteile aus dem Inneren des Herdes entfernt wurden.
- **WARNUNG:** Überprüfen Sie, dass der Herd nicht beschädigt ist, dass die Tür nicht falsch eingesetzt oder verbogen ist, dass die Türdichtungen und andere Dichtungsflächen nicht beschädigt sind, dass die Scharniere und die Türverriegelung nicht locker oder gebrochen sind und dass keine Beulen im Inneren des Herdraums oder an der Tür vorhanden sind. Falls Schäden festgestellt werden, darf der Herd nicht in Betrieb genommen werden. Es ist notwendig, einen qualifizierten Techniker hinzuzuziehen.
- Stellen Sie den Herd auf eine ebene und stabile Fläche, die nicht nur das Gewicht des Geräts selbst, sondern auch das Gewicht der schwersten Produkte, die Sie im Herd zubereiten werden, tragen kann.
- Stellen Sie den Herd nicht in der Nähe von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen auf. Vermeiden Sie Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit. Stellen Sie den Herd nicht in der Nähe von brennbaren Materialien auf.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, damit der Herd einwandfrei funktioniert. Die Ein- und Auslassöffnungen des Geräts dürfen nicht verdeckt oder in irgendeiner Weise blockiert werden. Entfernen Sie nicht die Füße.



- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist und nicht unter dem Herd oder über heißen Oberflächen oder scharfen Kanten liegt.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Gerät im Notfall schnell von der Stromquelle getrennt werden kann.
- Verwenden Sie den Herd nicht im Freien.

4.2. Erdung

Das Gerät muss geerdet sein. Der Herd ist mit einem Netzkabel mit Erdungsleitung und einem Stecker mit Erdungsbuchse

ausgestattet. Das Kabel muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Wandsteckdose angeschlossen werden. Im Falle eines Kurzschlusses verringert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlages, indem sie sicherstellt, dass der Strom zum Erdungskabel fließt. Es wird empfohlen, den Herd an einen separaten Stromkreis anzuschließen, an den kein anderes Gerät angeschlossen ist. Die Verwendung von Hochspannung ist gefährlich und kann einen Brand verursachen oder das Gerät anderweitig beschädigen.

WARNUNG: Bei unsachgemäßer Verwendung des geerdeten Steckers besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Anmerkungen:

Wenden Sie sich bei Fragen zur Erdung und Elektroinstallation an einen qualifizierten Elektriker oder Installateur.


Weder der Hersteller noch der Lieferant des Geräts übernehmen die Verantwortung für Schäden am Gerät oder für Personenschäden, die auf die Nichteinhaltung der elektrischen Anschlussbedingungen zurückzuführen sind.

4.3. Funkstörungen

1. Der Betrieb des Mikrowellenherds kann Störungen bei Radio-, Fernseh- und anderen Geräten dieser Art verursachen.
2. Wenn Sie eine Störung feststellen, können Sie die Störung möglicherweise durch folgende Maßnahmen verringern oder ganz beseitigen.
 - Reinigung der Herdtür und der Dichtungsflächen.
 - Ändern der Position der Empfangsantenne eines Radio- oder Fernsehempfängers.
 - Ändern der Position des Herdes im Verhältnis zu anderen Empfängern.
 - Entfernen des Herdes vom Empfangsgerät.
 - Anschluss des Herdes an eine andere Steckdose, so dass Herd und Empfänger an unterschiedliche Stromkreise angeschlossen sind.

5. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

5.1. Bedienfeld



1. Tasten für die Leistungswahl 0, 20 (Abtauen), 50, 70 %.
2. Taste für die Betriebszeit
3. Taste X2
4. Stopp-/Abbruchtaste
5. Start-Taste
6. Zifferntastatur

5.2. Grundsätze der Mikrowellenerwärmung

- Die Lebensmittel sollten sorgfältig im Kocher angeordnet werden. Legen Sie die dicksten Teile der Produkte so nah wie möglich an den Rand des Kochers.
- Stellen Sie die Heizzeit sorgfältig ein. Wählen Sie die kürzeste angegebene Garzeit und verlängern Sie sie gegebenenfalls. Zu lange erhitzte Speisen können anfangen zu rauchen oder sich sogar entzünden.
- Halten Sie die Speisen beim Erhitzen bedeckt. Der Deckel verhindert Spritzer und hilft, die Speisen gleichmäßig zu erhitzen.
- Um den Garprozess von Lebensmitteln wie Hähnchen oder Burgern zu beschleunigen, wenden Sie sie während des Garens. Große Portionen von Lebensmitteln wie Braten müssen mindestens einmal gewendet werden.
- Kleine Produkte wie Fleischbällchen sollten während des Erhitzens umgerührt oder neu positioniert werden, indem die Produkte von oben nach unten und von der Mitte zum Rand des Behälters bewegt werden.

5.3. Behältnisse

- Ideal für die Verwendung in einem Mikrowellenherd sind Behälter, die die Mikrowellenenergie nach innen durchlassen, so dass die Speisen erhitzt werden können.

- Mikrowellen durchdringen kein Metall. Verwenden Sie daher keine Behälter oder Schalen aus Metall oder solche, die mit Metall verziert oder ausgekleidet sind, um Speisen im Ofen zu erhitzen.
- Behälter aus Recyclingpapier sollten nicht im Mikrowellenherd verwendet werden, da sie Spuren von Metall enthalten können, die einen Funken und/oder einen Brand verursachen könnten.
- Es ist ratsam, runde oder ovale statt quadratische oder rechteckige Schalen zu verwenden, da die Produkte in den Ecken der Schale überkochen können.

Die folgende Liste hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Behälter.

Kochgeschirr	Mikrowelle
Hitzebeständiges Glas	Ja
Nicht hitzebeständiges Glas	Nein
Hitzebeständige Keramik	Ja
Mikrowellengeeignetes Kunststoff-Kochgeschirr	Ja
Kochgeschirr aus Papier	Ja
Metalltablett	Nein
Metallgitter	Nein
Alufolie und Alufolienbehälter	Nein

5.4. Zusätzliche Informationen

Es stehen fünf Leistungsstufen zur Verfügung.


Ebene	High	M. High	Med.	Defrost	Hold
Leistung	100%	70%	50%	20%	0%
Anzeige	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

5.5. Verwendung der werkseitig eingestellten Zeitprogramme

Der Herd verfügt über Tasten zur Auswahl von Behandlungsprogrammen mit voreingestellten Zeiten.

Programmtasten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
		0'10"	0'20"	0'30"	0'45"	1'00"	1'30"	2'00"	3'00"	4'00"
X2 + Programmtaste	0'20"	0'40"	1'00"	1'30"	2'00"	3'00"	4'00"	6'00"	8'00"	10'00"
Leistung	100%									

6. BETRIEB DES GERÄTS

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint auf dem Display „ _ _ _ _ “. Nach Drücken der Taste „“ erscheint auf dem Display 00:00. Der Mikrowellenherd ist nun betriebsbereit. Dies ist der Standby-Modus.


6.1. Schneller Service

- Der Benutzer kann die Betriebszeit und die Leistungsstufe manuell eingeben.
- Geben Sie die gewünschte Zeit über die Zifferntastatur ein.
- Drücken Sie die Taste Defrost, Medium oder Medium Hi, um die Leistungsstufe festzulegen. Auf dem Display wird die gewählte Stufe angezeigt. Wird dieselbe Taste zweimal gedrückt, wechselt die Leistung auf PL10 (Leistungsstufe 10 oder volle Leistung). Wenn keine Leistungsstufe ausgewählt wird, ist PL10 der Standardwert.
- Drücken Sie die Start-Taste, um das Gerät zu starten. Die Uhrzeit wird auf dem Display angezeigt.
- Hinweis: Wenn Sie die Taste X2 drücken, wird die Betriebszeit verdoppelt. Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Stop-Taste, um den Betrieb zu unterbrechen. Zweimaliges Drücken bricht den Modus ab und kehrt zum „Standby-Modus“ zurück.

6.2. Programmiermodus

In diesem Modus kann der Benutzer den Tasten des Ziffernblocks Zeiten und Leistungsstufen zuweisen.

1. Öffnen Sie die Tür und halten Sie die Zifferntaste 1 für 5 Sekunden gedrückt. Sekunden. Der Signalton ertönt einmal. Der Programmiermodus ist aktiviert.
2. Auf dem Display erscheint „ProG“.
3. Wählen Sie mit den Zifferntasten 0-9 den gewünschten Programmierplatz.
4. Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe. Auf dem Display wird die gewählte Leistung angezeigt. Wenn dieselbe Taste zweimal gedrückt wird, wechselt die Leistung zu PL10. Wenn keine Leistung gewählt wird, ist „PL10“ der Standardwert.
5. So ändern Sie die Parameter: Wenn die Taste „X2“ gedrückt wird, zeigt das Display „CF:XX“ an. Der Standardfaktor ist 80%. Auf dem Display wird „CF:80“ angezeigt. Um die Leistung des Geräts zu ändern, drücken Sie einfach eine der Zifferntasten.

6. Nach der Einstellung von Zeit und Leistung innerhalb von 30 Sekunden „“ drücken, das Wärmebehandlungsprogramm wird gespeichert. Sobald das Programm gespeichert ist, wird die Meldung „ProG“ angezeigt.

7. Wenn die Gesamtprogrammierzeit die MAX. Zeit der Benutzeroption 7 überschreitet, ertönt nach dem Drücken von „



zum Speichern des Programms dreimal kurz der Summer, um anzuzeigen, dass die Zeit inaktiv ist. Die Anzeige kehrt dann zur „ProG“-Anzeige zurück. Die zuvor eingestellte Zeit wird nicht verändert.



- Schließen Sie die Tür, der Herd kehrt in den Standby-Modus zurück. Wenn die Taste „Stop Reset“ während des Einstellvorgangs gedrückt wird, schaltet der Herd in den Modus „Tür offen“. Ein Programm, das nicht gespeichert wurde, geht verloren. Ist ein Programm als Speicherverfahren gespeichert, wird durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste das gespeicherte Programm gestartet. Ist kein Programm gespeichert, ertönt beim Drücken der Zifferntaste ein Piepton und das Gerät funktioniert nicht.

Zum Beispiel: das Programm einstellen

Programm; Leistungsstufe PL7 und Betriebsdauer 1 Minute und 25 Sekunden.

Schritt 1: Drücken Sie im Standby-Modus die Zifferntaste „1“ für 5 Sekunden, auf dem Display wird „ProG“ angezeigt.

Schritt 2: Drücken Sie die Zifferntaste „3“, das Programm wird auf Position „3“ gespeichert.

Schritt 3: Drücken Sie die Zifferntasten „1“, „2“ und „5“, um die Zeit einzugeben.

Schritt 4: Drücken Sie die Taste „Med-Hi 70%“, auf dem Display wird „PL7“ angezeigt. Die Einstellung ist nun abgeschlossen.



Schritt 5: Drücken Sie „Start“ zum Speichern. Wenn Sie das Programm das nächste Mal verwenden, drücken Sie einfach „3“, um das entsprechende Programm zu starten.

Achtung!

Im Falle eines Stromausfalls geht das gespeicherte Programm nicht verloren.

Wenn das Programm zurückgesetzt werden muss, wiederholen Sie einfach die oben genannten Schritte.

Wenn Sie im letzten Schritt die Taste „Stop Reset“ drücken, kehren Sie in den Standby-Modus zurück. Die Einstellung ist dann nicht mehr verfügbar.

Hinweis: Durch Drücken der Taste X2 wird die Betriebszeit im Programmiermodus verdoppelt. Drücken Sie die Stop-Taste in einem beliebigen Modus, um den Betrieb zu unterbrechen. Zweimaliges Drücken bricht den Modus ab und kehrt in den „Standby-Modus“ zurück.

Beispiel: Für eine Betriebszeit von 1 Minute und 15 Sekunden bei 50 % Leistung mit Taste 4.

- Öffnen Sie die Backofentür und drücken Sie die Taste 1 für 5 Sekunden. Auf dem Display wird ProG angezeigt.
- Drücken Sie die Zifferntaste 4. Das Programm wird unter „4“ gespeichert.
- Drücken Sie die Zeiteingabetaste. Auf dem Display erscheint 0:00
- Drücken Sie die Zifferntasten 1, 1 und 5, um die Zeit einzugeben. Auf dem Display wird 1:15 angezeigt.
- Drücken Sie die Taste Medium 50%, um die Stufe einzugeben. Auf der Anzeige erscheint PL5.
- Drücken Sie die Start-Taste, um zu speichern.
- Schließen Sie die Herdtür.

Um dieses Programm zu verwenden, drücken Sie „4“. Der Herd läuft für 1:15 bei 50% Leistung.

6.3. Programmierung der Arbeitsschritte

Es ermöglicht dem Benutzer die Zubereitung von Speisen auf verschiedenen Leistungsstufen.

- Im Verarbeitungsmodus oder im Speichermodus können bis zu drei Stufen eingestellt werden.

Nachdem Sie die Leistung und die Zeit für die erste Stufe eingestellt haben, drücken Sie die Taste „Time Entry“, um die zweite Stufe einzustellen.

Der gleiche Vorgang muss durchgeführt werden, um die dritte Stufe einzustellen.

- Wenn Sie die zweite oder dritte Stufe einstellen, drücken Sie die Taste „Time Entry“, auf dem Display wird „S-2“ oder „S-3“ angezeigt.


- Drücken Sie die Taste „Start“, um das Gerät zu starten.

Beispiel: Einstellen von drei Stufen als Speichermodus. Die erste Stufe ist PL7 und die Zeit beträgt 1 Minute 25 Sekunden. Die zweite Stufe ist PL5 mit einer Zeit von 5 Minuten und 40 Sekunden. Die Schritte sind wie folgt.


- Standby, „1“ 5 Sekunden lang drücken, die LED zeigt „ProG“ an.
- Drücken Sie die Zifferntasten „3“, um das Programm in „3“ zu speichern.
- Drücken Sie „1“, „2“, „5“, um die Uhrzeit einzugeben. Es wird „1:25“ angezeigt.

- Drücken Sie „Med-Hi 70%“, auf dem Display wird „PL7“ angezeigt.

Die erste Phase ist bereits abgeschlossen.

- e. Drücken Sie , auf dem Display wird „S-2“ angezeigt.
- f. Drücken Sie „5“, „4“, „0“, auf dem Display wird „5:40“ angezeigt.


Drücken Sie , auf dem Display wird „PL5“ angezeigt. Drugi etap został zakończony.


- g. Drücken Sie , um das Programm zu speichern.


6.4. Verwendung des Optionsmodus

1. Öffnen Sie die Backofentür und drücken Sie die Taste „2“ für 5 Sekunden. Der Summer ertönt einmal und der Übergang zu diesem Modus erfolgt.
2. Auf dem Display erscheint die Anzeige „OP: - -“.
3. Drücken Sie eine beliebige Zifferntaste, um zur entsprechenden Moduseinstellung zu gelangen.

Zum Beispiel: Um die Summerstimme auf mittel einzustellen. Drücken Sie „2“, auf dem Display wird „OP:22“ angezeigt. Wenn Sie die Einstellung ändern möchten, drücken Sie „2“, auf dem Display erscheint zyklisch „OP:20“, „OP:21“, „OP:22“, „OP:23“, „OP:20“

- 4. Drücken Sie , um die aktuelle Einstellung zu speichern. Nach dem Speichern erscheint die Meldung „OP: - -“.

- 5. Drücken Sie während des Einstellvorgangs , um in den Modus „Tür offen“ zu gelangen. Wenn Sie die Tür schließen, schalten Sie in den Standby-Modus.

- 6. Wird die Taste  in der letzten Stufe nicht gedrückt, wird das Programm nicht gespeichert, sondern bleibt auf der vorherigen Stufe.

Option	Einstellung*	Beschreibung
EOC-Ton	OP:10	3-Sekunden-Ton
	OP:11	Kontinuierlicher Signalton
	OP:12	5 schnelle wiederholte Töne
Lautstärke des Signals	OP:20	Signalton aus
	OP:21	Niedrig
	OP:22	Mittel
	OP:23	Hoch
Signalton ein/aus	OP:30	Signalton aus
	OP:31	Akustisches Signal ein
Tastenfeld-Fenster	OP:40	15 Sekunden
	OP:41	30 Sekunden
	OP:42	60 Sekunden
	OP:43	120 Sekunden
Ein	OP:50	Aus
	OP:51	Ein
Rückstellung der Türöffnung	OP:60	Türrückstellung Aus
	OP:61	Türrückstellung Ein
Maximale Zeit	OP:70	Maximale Betriebszeit 60 Minuten
	OP:71	Maximale Betriebsdauer 10 Minuten
Manuelle Programmierung	OP:80	Manuelle Programmierung aus
	OP:81	Manuelle Programmierung einschalten
Zweistellig	OP:90	Einzifferiger Modus - 10 Programme
	OP:91	Zweistelliger Modus - 100 Programme

* - Fettgedruckter Text kennzeichnet werkseitig eingestellte Werte.

7. LÖSUNG VON PROBLEMEN

Überprüfen Sie das Problem anhand der nachstehenden Tabelle und versuchen Sie die Lösungen für jedes Problem. Wenn der Mikrowellenherd immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an das nächste autorisierte Kundendienstzentrum.

PROBLEME	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Das Gerät startet nicht	Das Stromkabel zum Herd ist nicht angeschlossen. Die Tür ist offen. Es wurde die falsche Betriebsart eingestellt.	Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Schließen Sie die Tür und versuchen Sie es erneut. Lesen Sie die Anleitung.
Lichtbogenbildung oder Funkenbildung	Es wurden Materialien verwendet, die im Mikrowellenherd vermieden werden sollten. Der Ofen wird mit leerem Garraum benutzt. Essensreste wurden im Garraum zurückgelassen.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr. Verwenden Sie keinen leeren Ofen. Reinigen Sie den Garraum mit einem feuchten Handtuch und wischen Sie ihn trocken.
Ungleichmäßig erhitzte Speisen	Verwendete Materialien, die im Mikrowellenherd vermieden werden sollten. Die Lebensmittel sind nicht vollständig aufgetaut. Erhitzungszeit und Leistungsstufe sind nicht angemessen. Die Lebensmittel werden nicht gedreht oder umgerührt.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Tauen Sie die Speisen vollständig auf. Verwenden Sie die richtige Betriebszeit und Leistungsstufe. Speisen sollten gewendet oder umgerührt werden.
Überhitzte Speisen	Aufwärmzeit, Leistungsniveau nicht ausreichend.	Verwenden Sie die richtige Zeit und die richtige Leistungsstufe.
Unterhitzte Lebensmittel	Verwendete Materialien, die im Mikrowellenherd vermieden werden sollten. Die Lebensmittel sind nicht vollständig aufgetaut. Die Lüftungsöffnungen des Geräts sind abgedeckt. Die Aufheizzeit oder die Leistungsstufe ist nicht angemessen.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Tauen Sie die Speisen vollständig auf. Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsschlitze des Ofens nicht verstopft sind. Verwenden Sie die richtige Betriebszeit und Leistungsstufe.
Falsches Abtauen	Es wurden Materialien verwendet, die im Mikrowellenherd vermieden werden sollten. Die Auftaudauer ist zu kurz. Lebensmittel werden nicht gedreht oder umgerührt.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Stellen Sie eine längere Auftauzeit ein. Speisen sollten gewendet oder umgerührt werden.

8. REINIGUNG UND WARTUNG


- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Halten Sie das Innere des Geräts sauber. Wischen Sie die Wände des Geräts mit einem feuchten Tuch ab, wenn sie mit dem Produkt bespritzt sind oder das Produkt herausgespritzt. Bei starker Verschmutzung des Fachs kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungssprays mit ätzenden Eigenschaften, da diese Flecken auf der Oberfläche der Tür verursachen oder sie anlaufen lassen können.
- Die Außenseite der Tür sollte mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringt, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Die Tür und das Fenster sollten auf beiden Seiten mit einem Tuch trocken gewischt werden, und die Dichtung und der Rest der Tür sollten regelmäßig mit einem feuchten Tuch abgewaschen werden, um Produktrückstände zu entfernen. Ätzende Reinigungsmittel sollten nicht verwendet werden.
- Das Bedienfeld darf nicht nass werden. Es sollte mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Halten Sie die Tür offen, wenn Sie das Bedienfeld reinigen, da dies ein versehentliches Einschalten des Geräts verhindert.
- Wenn sich innerhalb und außerhalb der Gerätetür Dampf ansammelt, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab. Dies kann vorkommen, wenn das Gerät in einer feuchten Umgebung betrieben wird.
- In regelmäßigen Abständen muss die Glasablage herausgenommen werden, um sie in Seifenwasser oder in der Spülmaschine zu reinigen.
- Das Gerätefach sollte regelmäßig gereinigt werden, um übermäßige Geräusche zu vermeiden. Die Unterseite des Fachs sollte mit einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden.
- Der unangenehme Geruch, der sich im Inneren des Geräts ansammelt, kann beseitigt werden, indem man eine Schale mit ausgepresstem Zitronensaft und Zitronenschalenstücken in das Innere des Geräts stellt und dann die Mikrowelle für 5 Minuten einschaltet. Nach dieser Zeit sollte das Innere der Kammer gründlich abgewischt und getrocknet werden.
- Zum Auswechseln der Beleuchtung wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Kundendienst.
- Das Gerät muss regelmäßig gereinigt und alle Produktreste im Inneren des Garraums müssen entfernt werden. Andernfalls kommt es zu einer Verschlechterung des Innenraums, was die Lebensdauer des Geräts verkürzen und die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Das Gerät darf nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden, sondern muss selbst entsorgt werden.

9. ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

Diese Informationen beziehen sich auf eine ordnungsgemäße Vorgehensweise mit verbrauchten elektrischen und elektronischen Geräten.

- **Altes, verbrauchtes Equipment sollte im Geschäft, wo das neue Gerät gekauft wird, zurückgelassen werden.** Jedes Geschäft ist dazu rechtlich verpflichtet, das alte Gerät kostenlos entgegenzunehmen, soweit ein neues Gerät derselben Art und in derselben Menge gekauft wird. Der Käufer ist lediglich dazu verpflichtet, das alte Gerät auf eigene Kosten zum Geschäft zu bringen.
- **Das alte Gerät sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt gebracht werden.** Informationen über die sich in Ihrer unmittelbarer Umgebung befindenden Punkte finden Sie auf der Internetseite oder Informationstafel Ihrer Gemeinde.
- **Elektrische und elektronische Geräte können auch an Servicestellen zurückgelassen werden.** Sollte eine Reparatur wirtschaftlich nicht nachvollziehbar oder technisch unmöglich sein, ist der Servicedienst dazu verpflichtet, das Gerät kostenlos entgegenzunehmen.
- **Sie können verbrauchte Geräte auch bequem von Zuhause aus übergeben.** Sollten Sie keine Zeit oder keine Möglichkeit haben, Ihr Gerät zum entsprechenden Sammelpunkt zu bringen, können Sie sich diesbezüglich an eine spezialisierte Dienstleistungsfirma wenden und die Abholung arrangieren.

Achtung! Verbrauchte Geräte dürfen nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Dafür drohen hohe Geldstrafen



Das am Gerät angebrachte oder in den Geräteunterlagen auftretende Symbol bedeutet, dass nach dem Ablauf der Nutzungsdauer das Gerät nicht in den Hausabfall gehört. Aus diesem Grund muss es an einen Ort gebracht werden, wo es vorschriftsmäßig deponiert oder wiederverwertet wird.

10. GARANTIE

Unter Haftung des Verkäufers versteht man die Garantie- und Gewährleistungshaftung.

Die Folgen einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung sowie einer unsachgemäßen täglichen Wartung sind nicht Gegenstand der Garantiereparatur.

Die Schäden, die infolge von Verkalkung entstanden sind, unterliegen keiner Garantie. Keiner Garantie unterliegen auch Beschädigungen, die Folge der Witterungsverhältnisse wie Entladungen in der Atmosphäre, Wechsel von Versorgungsspannung, unsachgemäße Einstellung von Werten für die elektrische Versorgungsspannung, Stromversorgung an einer falschen Steckdose, mechanische, thermische, chemische Beschädigungen des Geräts und dadurch entstandene Mängel, sind.

Keinem Garantiewechsel unterliegen folgende Elemente: Glühbirnen, Gummielemente, die durch Wasserstein beschädigte Heizelemente, Schrauben und Elemente, die naturgemäß abgenutzt werden z.B.: Brenner, Gummidichtungen und jegliche mechanisch beschädigten Elemente.

Thank you for purchasing our product. Please read this manual carefully before using it for the first time.

In order to provide you with the best technical solutions for your devices, we are constantly developing them technologically. Therefore, the pictures and drawings in this manual may differ from the purchased device.

NOTE: Keep this manual in a safe place that is accessible to personnel. The manufacturer reserves the right to change technical parameters of the devices. Copying of this manual without permission of the manufacturer is prohibited.

1. SAFETY INSTRUCTIONS:

- Incorrect maintenance and/or use may cause serious harm to people and damage the device.
- The device can only be used for the purpose for which it has been designed.
- The manufacturer does not take any responsibility for damages caused by improper maintenance or use of the device.
- When in use, secure the device and its electrical plug from any contact with water or other fluids. In case the device is accidentally dropped into water the electrical plug should be immediately removed from the socket and the device should be inspected by a trained professional.

ATTENTION: Failure to obey these instructions may cause life threatening danger.

- Never open the casing of the device on your own.
- Do not stick any objects into the casing of the device.
- Do not touch the electrical cord with wet hands.
- Check the condition of the electrical plug and cord regularly. In case any damage to the plug or cord is discovered order repair by a specialized service provider.
- In case the device is dropped or damaged otherwise, before further use always order a check-up and repair by a specialized service provider.
- Do not make any attempts to repair the device on your own – this may cause life threatening danger.
- Protect the electrical cord from contact with sharp or hot objects and keep it away from open fire. When you disconnect the device from the electrical socket always hold the plug and never pull the electrical cord.
- Secure the electrical cord (or the extension cord), so that it is not unplugged by mistake and so that no one can stumble over it.
- Monitor functioning of the device while in use.
- Use of the device by people underage, physically or mentally incapable, with motion disorders as well as people without proper experience and knowledge regarding the use of this device should not be allowed. All of the above should only use the device under supervision of a person responsible for their health and safety.
- When not used or during maintenance you should always unplug the device from the source of electricity by removing the electrical plug from the socket.
- **ATTENTION:** when the electrical plug is plugged into the socket the device is constantly live.
- Switch the device off before removing the plug from the socket.
- Never pull the device by the electrical cord.

2. SAFETY CONDITIONS

- Do not operate the appliance with the door open, as this may result in exposure to strong harmful microwave energy. It is important not to remove or tamper with the factory-installed oven closures.
- Do not place any objects between the front of the stove and the door. Take care that dirt and cleaning agent residues do not accumulate on the sealing surfaces of the unit.
- Do not use the stove when it is damaged. It is especially important that the door of the stove closes accurately and that the following components of the device are not damaged:
 - Door (bolt),
 - Hinges and latch lock (damaged or loose),
 - Door seals and other sealing surfaces.
- Only suitably qualified technical service personnel may repair or adjust the stove.

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire and other injuries or exposure to strong microwave energy, please:

- Read the instructions before using the device.
- Use the appliance only for the purpose for which it was intended, as described in these instructions. Do not apply corrosive chemicals and steam accumulation to the stove. The device is intended for heating, cooking and defrosting food products. The appliance is not intended for industrial or laboratory use.
- Do not turn the appliance on when it is empty.
- Do not use the stove when its power cord or plug is damaged, if the stove is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the power cord is damaged, to avoid the risk of electric shock, have the cord replaced by the manufacturer, a repair service, or have it replaced by a qualified technician.
- **WARNING:** Children may operate the stove without adult supervision only if they have been properly instructed and are able to use the stove safely, and understand the dangers of improper use.
- To reduce the risk of fire in the stove compartment, please:
 - Due to the possibility of a paper or plastic container catching fire, when heating products in them, control the inside of the stove.
 - Remove the wire closures of paper and plastic bags before placing them in the stove.
 - If you notice smoke coming out of the stove, turn off the unit and unplug it from the power source, then leave the stove door closed to smother the flames.
 - Do not use the stove compartment to store products. Do not leave paper products, utensils and food products inside the stove compartment when it is not in use.

WARNING: Due to the possibility of explosion, do not heat liquids or food products in sealed containers.

- Due to the possibility of delayed, rapid boiling when heating liquid products, be very careful when removing the container from the stove.
- Do not use the stove to fry products. Hot oil can damage stove components and food containers and cause burns.

- Do not use the microwave oven to heat shell eggs or whole hard-boiled eggs, as they may explode, even after the heating process is complete.
- Before placing products that have a hard skin, such as potatoes, whole squash, apples, chestnuts, etc., prick them.
- After heating the contents of baby bottles and other baby foods, always stir the contents and check the temperature before serving the food. Stirring or shaking the container will ensure even heat distribution.
- Dishes in which products are heated in the stove may be hot from the food cooked in them after the process is complete, so it may be necessary to use special handles or heat-protective gloves to remove hot dishes from the stove.
- Before using utensils to heat products, check that they are suitable for use in the microwave oven.
- **WARNING:** Performing repairs or servicing of the oven that requires the removal of any cover that protects against direct exposure to microwave energy, by anyone other than qualified technical service personnel, is very dangerous and may result in a life or health-threatening situation.
- Children in the vicinity of the appliance should be supervised to ensure that they do not play with the stove.


3. TECHNICAL DATA

Power parameters	230 V~50 Hz
Power	1550 W
Microwave power	1000 W
Frequency of operation	2450 MHz
External dimensions WxDxH	511x432x311 (mm)
Dimensions of the oven cavity WxDxH	327x346x200 (mm)
Capacity	25 liters
Net weight	14,7 kg

4. ASSEMBLY OF THE DEVICE

4.1. Installation

- Ensure that all safety items have been removed from inside the stove.
- **WARNING:** Check that the stove is not damaged, that the door is not improperly installed or bent, that the door gaskets and other sealing surfaces are not damaged, that the hinges and door latch lock are not loose or broken, and that there are no dents inside the stove compartment and on the door. If any damage is found, do not turn on the stove. It is necessary to call a qualified repairman.
- Place the stove on a flat and stable surface that can not only withstand the weight of the unit itself, but also the weight of the heaviest products you will be preparing in the stove.
- Install the stove away from sources of heat and moisture. Avoid areas with high humidity. Do not place the stove near flammable materials.
- For proper operation of the stove, ensure proper ventilation. Do not obstruct or in any way block the inlet and outlet openings of the unit. Do not remove the feet.



- Make sure that the power cord is not damaged and has not been placed under the stove or over hot surfaces or sharp edges.
- The power outlet must be easily accessible so that the unit can be quickly disconnected from the power source in the event of an emergency.
- Do not use the stove outdoors.

4.2. Grounding

The device must be grounded. The stove is equipped with a power cord with a grounding wire and a plug with a grounding socket. The cable must be connected to a properly installed and grounded wall plug socket. In the event of a short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by ensuring that current flows to the grounding wire. It is recommended to connect the stove to a separate power circuit to which no other appliance has been connected. The use of high voltage is dangerous and may cause a fire or otherwise damage the appliance.

WARNING: Improper use of the grounded plug may cause a risk of electrical shock.

Notes:

If you have any questions about grounding and electrical installation, contact a qualified electrician or repairman. Neither the manufacturer nor the supplier of the appliance accepts any responsibility for damage to the appliance or injury to persons incurred as a result of failure to comply with electrical connection requirements.

4.3. Radio interference


1. The operation of the microwave oven may cause interference to your radio, television and other such equipment.

2. If interference is observed, it can be reduced or completely eliminated by the following measures:

- Cleaning the stove door and sealing surfaces.
- Changing the position of the receiving antenna of a radio or television receiver.
- Changing the position of the stove in relation to other receivers.
- Moving the stove away from the receiver.
- Connecting the stove to a different power outlet so that the stove and the receiver are connected to different electrical circuits.

5. GENERAL INFORMATION

5.1. Control panel



1. Power selection buttons 0, 20 (defrost), 50, 70%
2. Operating time button
3. X2 button
4. Stop/cancel button
5. Start button
6. Numeric keypad

5.2. Principles of heating in the microwave oven

- Food products should be carefully arranged in the stove. Place the thickest parts of the products as close to the edge of the cookware as possible.
- Adjust the heating time wisely. Choose the shortest indicated processing time and extend it if necessary. Products heated for too long may begin to smoke or even catch fire.
- Keep food products covered when heating. A lid prevents food from splashing and helps to heat it evenly.
- To speed up the processing of foods such as chicken or hamburgers, flip them while processing. Large portions of food such as roasts must be turned at least once.
- Small products like meatballs should be stirred or repositioned during heating, moving the products from the top to the bottom and from the center to the edge of the container.

5.3. Containers

- The ideal container for microwave use is one that allows microwave energy to pass through to allow food to be heated.
- Microwaves do not penetrate metal, so do not use metal containers or dishes, or those that are decorated or lined with metal, to heat food in the oven.
- Do not use containers made from recycled paper in the microwave oven, as they may contain traces of metal that can cause a spark and/or fire.
- It is recommended to use round or oval dishes instead of square and rectangular ones as products in the corners of the dish may be overcooked.

The following list will help you choose the right containers.

Cookware	Microwave
Heat resistant glassware	Yes
Non heat resistant glass	No
Heat-resistant ceramics	Yes
Plastic cookware suitable for use in microwave ovens	Yes
Kitchen paper	Yes
Metal tray	No

Metal grate	No
Aluminum foil and aluminum foil containers	No

5.4. Additional information

Five power levels are available.


Level	High	M. High	Med.	Defrost	Hold
Power	100%	70%	50%	20%	0%
Display	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

5.5. Use of factory-set time programs

The stove has processing program selection buttons with preset times.

program buttons	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	0'10"	0'20"	0'30"	0'45"	1'00"	1'30"	2'00"	3'00"	4'00"	5'00"
X2 + program button	0'20"	0'40"	1'00"	1'30"	2'00"	3'00"	4'00"	6'00"	8'00"	10'00"
Power	100%									

6. OPERATION OF THE DEVICE

When the appliance is started for the first time, the display will show „ _ _ _ _ „. When you press the „“ button, the display will show 00:00. The microwave oven is now ready for use. This is the standby mode.


6.1. Fast service


- The user can manually enter the operating time and power level.
- Enter the desired time using the numeric keypad.
- Press the Defrost, Medium or Medium Hi button to specify the power level. The display will show the selected level. If the same button is pressed twice, the power will change to PL10 (power level 10 or full power). If no power is selected, PL10 is the default value.
- Press the Start button to start the unit. The time will be shown on the display.
- Note: Pressing the X2 button will double the operating time. Press the Stop button in any mode to pause operation. Pressing it twice will cancel the mode and return to „Standby Mode“.


6.2. Programming mode

This mode allows the user to assign times and power levels to the keyboard's numeric keys.

1. Open the door, press and hold the number button 1 for 5 seconds. The buzzer will sound once. The programming mode is enabled.
2. „ProG“ will appear on the display.
3. Select the desired programming location using the numeric keypad 0-9.
4. Select the desired power level. The display will show the selected power. If the same button is pressed twice, the power will change to PL10. If no power is selected, „PL10“ is the default value.
5. To change the parameters: When the „X2“ button is pressed, the display will show „CF:XX“. The default factor is 80%. The display will show „CF:80.“ To change the power of the device, just press one of the number buttons.

6. After setting the time and power, press „“ within 30 seconds, the heat treatment program will be saved. After the program is saved, the message „ProG“ will be displayed.

7. If the total programming time exceeds the MAX.time of user option 7, after pressing „“ to save the program, the buzzer will sound three times briefly to indicate that the time is inactive. The display will then return to the „ProG“ display. The time previously set will not change.

8. Close the door, the stove will return to standby mode. If the „“ button is pressed during the setting process, the stove will switch to open door mode. The program that has not been saved will be lost. If there is a program saved as a memory procedure, pressing the corresponding number button will start the saved program. If there is no stored program, a beep will sound when the number button is pressed and the unit will not operate.

For example: set the program

Program; PL7 power level and operating time of 1 minute and 25 seconds.

Step 1: In standby, press the number button „1“ for 5 seconds, the display will show „ProG“.

Step 2: Press the number button „3“, the program will be saved in position „3“.

Step 3: Press the number buttons „1“, „2“ and „5“ to enter the time.

Step 4: Press the „“ button, the display will show „PL7“. The setting has been completed.


Step 5: Press „“ to save. The next time you use the program, just press „3“ to run the associated program.

Attention:

In the event of a power cut, the saved program will not be lost.

If the program needs to be reset, simply repeat the above steps.



Pressing the „“ button in the last step will return to standby mode. The setting will be unavailable.

Note: Pressing the X2 button will double the operating time in program mode. Press the Stop button in any mode to pause operation. Pressing twice will cancel the mode and return to „Standby Mode“.

Example: For an operating time of 1 minute and 15 seconds of seconds at 50% power using button number 4.

1. Open the door of the stove and press the number button 1 for 5 seconds. The display will show ProG.
2. Press the number button 4. The program will be stored in „4“.
3. Press the time entry button. The display will show 0:00
4. Press the number buttons 1, 1 and 5 to enter the time. The display will show 1:15.
5. Press the Middle 50% button to enter the level. The display will show PL5.
6. Press the Start button to save.
7. Close the stove door.

To use this program, press „4“. The stove will run for 1:15 at 50% power.



6.3. Programming of work steps

It allows the user to prepare food at different power levels.


1. Up to three stages can be set in processing mode or memory mode.

After setting the power and time for the first stage, press the „“ button to set the second stage.



Perform the same operation to set the third stage.

2. When setting the second or third stage, press the „“ button, the display will show „S-2“ or „S-3“.
3. Press the „“ button to start the device.

Example: To set three stages as memory mode. The first stage is PL7, and the time is 1 minute 25 seconds. The second stage is PL5 with a time of 5 minutes and 40 seconds. The steps are as follows.

- a. Standby, press „1“ for 5 seconds, the LED will display „ProG“.
- b. Press the number buttons „3“ to save the program in „3“.
- c. Press „1“, „2“, „5“ to enter the time. „1:25“ will be displayed.
- d. Press „“, the display will show „PL7“.

The first stage has been completed.

- e. Press „“, the display will show „S-2“.
- f. Press „5“, „4“, „0“, the display will show „5:40“.
- g. Press „“, the display will show „PL5“.

The second stage has been completed.


- h. Press „“ to save the program.

6.4. Using the option mode


1. Open the oven door and press the „2“ button for 5 seconds. The buzzer will sound once and you will enter this mode.
2. The display will show „OP: - -“.
3. Press any number button to move to the appropriate mode setting.

For example: to set the buzzer voice to medium. Press „2“, the display will show „OP:22“.

If you want to change, press „2“, the display will show „OP:20“, „OP:21“, „OP:22“, „OP:23“, „OP:20“ cycle.

4. Press „“ to save the current setting. After saving, the message „OP: - -“.

5. During the setting process, press „“ to enter door open mode. Closing the door will switch to standby mode.

6. If the „“ button is not pressed at the last stage, the program will not be saved, but will remain at the previous level.

Option	Setting*	Description
EOC sound	OP:10	3-second beep
	OP:11	Continuous beep
	OP:12	5 quick beeps, repeating
Signal volume	OP:20	Beep tone off
	OP:21	Low
	OP:22	Medium
	OP:23	High
Beep On/Off	OP:30	Beeper off
	OP:31	Beeper on
Keypad window	OP:40	15 seconds
	OP:41	30 seconds
	OP:42	60 seconds
	OP:43	120 seconds
On	OP:50	Off
	OP:51	Enabled
Door opening resetting	OP:60	Door reset Off
	OP:61	Door reset On
Maximum time	OP:70	Maximum operating time 60 minutes
	OP:71	Maximum operating time 10 minutes
Manual programming	OP:80	Disable manual programming
	OP:81	Manual programming on
Two-digit	OP:90	Single-digit mode-10 programs
	OP:91	Two-digit mode-100 programs

* - Bold text indicates factory-set values.

7. TROUBLESHOOTING

Check the problem using the table below and try solutions for each problem. If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
The device does not start	The electric wire to the stove is not connected. The door is open. The wrong mode of operation has been set.	Plug the plug into an outlet. Close the door and try again. Check the instructions.
Arc discharge or sparking	Materials used are those that should be avoided in a microwave oven. The stove is used with an empty chamber. Food residue is left in the chamber.	Use only cookware suitable for use in microwave ovens. Do not use an empty oven. Clean the chamber with a wet towel and wipe dry.
Unevenly heated food	Materials that should be avoided in the microwave oven were used. The food is not completely thawed. The heating time and power level is not appropriate. Food is not rotated or stirred.	Use only microwaveable dishes. Defrost food completely. Use the correct operating time and power level. Be sure to rotate or stir the food.
Overheated food	Warm-up time, power level is not adequate.	Use the correct time a, power level.
Underheated food	Materials that should be avoided in the microwave oven were used. The food is not completely thawed. The ventilation holes of the appliance are covered. Heating time, power level is not appropriate.	Use only microwaveable dishes. Defrost food completely. Check that the oven vents are not obstructed. Use the correct operating time and power level.
Improper defrosting	Materials that should be avoided in the microwave oven were used. The defrosting time is too short. Food is not rotated or stirred.	Use only microwaveable dishes. Set a longer defrost time. Food should be rotated or stirred.

8. CLEANING AND MAINTENANCE


- Before cleaning, turn off the device and unplug it from the electrical outlet.
- Keep the interior of the appliance clean. If the walls of the appliance are splashed with product or the product pours out, wipe them with a damp cloth. If the chamber is very dirty you can use a mild detergent. Avoid using spray detergents with caustic properties, as they may cause stains on the surface of the door or cause it to tarnish.
- Wash the outside of the door with a damp cloth. Do not allow water to penetrate the vents to prevent damage to the unit.
- The door and window should be wiped dry on both sides with a cloth, and the gasket and other parts of the door should be washed regularly with a damp cloth to remove product residue. Do not use caustic detergents.
- The control panel must not be allowed to get wet. It should be cleaned with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, keep the door open, as this prevents accidental activation of the appliance.
- If steam collects inside and outside the appliance door, wipe it off with a soft cloth. This may happen if the device will operate in a humid environment.
- Periodically it is necessary to remove the glass tray to wash it in soapy water or in the dishwasher.
- The appliance chamber should be cleaned regularly to avoid excessive noise. The bottom surface of the chamber should be washed with a mild detergent.
- The unpleasant odor that accumulates inside the appliance chamber can be gotten rid of by placing a dish with squeezed lemon juice and pieces of lemon peel inside the chamber, and then turning on the microwave for 5 minutes. After this time, the inside of the chamber should be thoroughly wiped and dried.
- To replace the lighting, contact a technician.
- Clean the appliance regularly and remove any product residue remaining inside its chamber. Failure to comply with this rule will lead to deterioration of the interior of the chamber, which may become the cause of shortening the useful life of the device, and may also affect the deterioration of safety conditions.
- It is not allowed to dispose of the appliance in the household garbage can, as the appliance should be disposed of.

9. DISPOSING OF USED EQUIPMENT

Information for users about the proper principles of disposal of waste electric and electronic equipment.

- **Leave the old device in the store where you are buying a new device.** Each store has an obligation to take your old equipment free of charge if you buy new equipment of the same type and in the same quantity. The only condition is to deliver the equipment to the store at your own expense.
- **Take the used device to a collection point.** You will find information about the nearest location on the municipal website or bulletin board of the municipal office.
- **Leave the device at the service point.** If the repair of the device is uneconomical or impossible for technical reasons, the service is obliged to accept the device free of charge.
- **Return used equipment without leaving your house.** If you don't have the time or ability to transport your equipment to a collection point, you can use the services of specialized companies.

Remember! Do not dispose of used equipment along with household waste. This could cause high fines.



The symbol of the crossed-out waste bin on the product, its packaging or the instruction manual means that the product should not be disposed of to normal waste bins. The user is obliged to hand over the used equipment to a designated collection point for proper processing.

10. WARRANTY

The seller shall be liable under the warranty or guarantee.

Damage resulting from the formation of lime scale deposits in the device are not subject to repair under the warranty.

The consequences of improper use contrary to the intended use and improper daily maintenance are not subject to warranty repair.

Warranty exchange does not cover such elements as: light bulbs, rubber components, heating elements damaged by lime scale, screws and elements undergoing natural wear, e.g. rubber seals and all kinds of mechanically damaged elements. Any damage of components resulting from improper use is also excluded from the warranty. The warranty is automatically voided in the event of a broken warranty seal or independent repairs.



Stalgast Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175 Warszawa
tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77
www.stalgast.com email: stalghost@stalghost.com

• DE •
STALGAST GmbH
Mary-Somerville-Str. 6,
28359 Bremen;
Tel.: +49 421 9898066-1
stalghost@stalghost.de
www.stalgast.de

• EN •
Tel.: +48 22 509 30 77
export@stalghost.com
www.stalgast.eu

• FR • ES •
Tel.: +48 22 509 30 55
export@stalghost.com
www.stalgast.eu